	<b>Dichiarazione CE di Conformità Manuale di Uso e Manutenzione</b>		DOC
	DCECUM31-ASMP	rev.01 del 22-05-2016	<i>Pag. 1/9</i>

**ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE, USO, MANUTENZIONE e SICUREZZA**  
**ACCESSORI per Misurazione e Prelievo Campioni**  
**FASCICOLO TECNICO: RIDART 05/14 ATEX (557/Ex-Ab 2167/14)**

FIGURA	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
134	134-01	SEDE ASTA METRICA AISI 316L
135	092300 ; 092301	SEDE ASTA METRICA
950	094680 ; 094685 ; 094690 ; 094700 ; 094710 ; 094715 ; 094678	ASTA METRICA
1500	092305 ; 092306	SEDE ASTA METRICA DOPPIA TENUTA
1501	094672 ; 094673 ; 094674 ; 094675 ; 094676	ASTA METRICA 5X15
1502	-	-
1505-01	1505-01	SEDE ASTA METRICA AUTOMATICA
1505-02	1505-02	SEDE ASTA METRICA AUTOMATICA
1505-03	1505-03	SEDE ASTA METRICA AUTOMATICA
1505-04	1505-04	SEDE ASTA METRICA AUTOMATICA
101	086150 ; 086160	TAPPO CARICO SEDE ASTA
101 L	-	-
140	086155	TAPPO PREVIEVO CAMPIONI
210	-	-
210 AL	087240 ; 087250 ; 087255 ; 087270 ; 087280 ; 087570	RACCORDO AFNOR FEMMINA
1550	1550 DN80 AL ; 1550 DN80 BR ; 1550 DN80 OT	RACCORDO AFNOR FEMMINA
1560	1560 DN80 AL ; 1560-02	TAPPO MASCHIO AFNOR

### CARATTERISTICHE

Componenti di misurazione e di sicurezza meccanica da installare dove richiesto per impianti di stoccaggio e distribuzione di carburante o di prodotti chimici (scheda tecnica disponibile sul nostro sito web) di per sé non costituiscono un dispositivo di sicurezza.


### POSIZIONAMENTO ed INSTALLAZIONE

Viene utilizzato ove richiesto, fare riferimento alle specifiche omologazioni del Ministero degli Interni e agli schemi di impianto disponibili sul nostro sito web.

### MANUTENZIONE

La frequenza dipende dall'utilizzo del prodotto e dalla presenza di corpi estranei nelle tubazioni. Consigliata la rimozione ove possibile e la pulizia almeno una volta ogni 12 mesi, intensificare la manutenzione in condizioni di uso gravoso, eliminare con accuratezza tutti i corpi esterni e depositi di ogni genere presenti all'interno e all'esterno del dispositivo di sicurezza, verificare il corretto funzionamento delle parti mobili e sostituire se necessario ove presenti guarnizioni e molle appena perdono di efficacia e/o di efficienza.

1	22/05/16	Modifiche richieste Organo Controllo	Favarin D.	Meneghini D.
0	8/10/13	Prima emissione	Meneghini D.	Meneghini D.
<b>Revisione</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato</b>

	<b>Dichiarazione CE di Conformità Manuale di Uso e Manutenzione</b>		DOC
	DCECUM31-ASMPC	rev.01 del 22-05-2016	<i>Pag. 2/9</i>

Per qualsiasi informazione contattare il costruttore:

**RIDART S.R.L.**

21045 Gazzada Schianno (VA) Italy

Tel. (+39) 0332 463301

Email: [commerciale@ridart.it](mailto:commerciale@ridart.it)

Web: [www.ridart.it](http://www.ridart.it) e [www.ridart.it/support](http://www.ridart.it/support)



#### **X - Pericolo di esplosione!**

La mancata osservanza delle istruzioni contenute in questo capitolo può portare a severi danni alle persone e all'ambiente! Tali istruzioni non prescindono da un utilizzo appropriato dell'attrezzatura e dalle istruzioni riportate nel manuale di istruzioni generico.

#### **GENERALITA'**

Le attrezzature **RIDART S.R.L.** non presentano sorgenti di accensione in condizioni di funzionamento normale e di disfunzione prevista purché siano adottate le seguenti misure:

- Corretta installazione.
- Utilizzo nel range di funzionamento definito sulla scheda tecnica del prodotto.
- Adozione delle presenti istruzioni aggiuntive.
- Utilizzo di ricambi autorizzati.
- Non apportare nessuna modifica ai sistemi.

#### **CONDUTTIVITA' ELETTRICA**

Tutta l'attrezzatura è costruita in modo da garantire la conducibilità. L'utilizzatore deve preoccuparsi di garantire la continuità con l'impianto e che esso sia messo a terra conformemente ai requisiti cogenti applicabili incluse le indicazioni della TR 50404.

#### **CLASSE di TEMPERATURA**

La temperatura superficiale dell'attrezzatura dipende dalla temperatura del fluido convogliato. Assicurarsi che la temperatura massima del fluido non sia superiore a quella massima di superficie ammessa dalla zona di impiego.

**ATTENZIONE** Per l'utilizzo in aree con presenza di gas la temperatura massima di superficie è definita sui documenti di adempimento alla Direttiva 99/92/CE e rispetta la seguente convenzione.

L'irraggiamento solare o da altre fonti di calore può causare un innalzamento della temperatura superficiale.


CLASSE DI TEMPERATURA	MASSIMA TEMPERATURA DI SUPERFICIE (°C)
T1	450
T2	300
T3	200
T4	135
T5	100
T6	85

#### **PULIZIA e MANUTENZIONE**

L'attrezzatura deve essere adeguatamente immagazzinata, movimentata e mantenuta onde prevenire l'ingresso di materiale ed il deposito di polvere tra le parti mobili. Le attività di manutenzione devono essere svolte esclusivamente da personale specializzato e secondo quanto definito nel manuale di istruzioni generico e con utensili conformi a quanto definito nell'Appendice A della norma UNI EN 1127-1 ed assicurandosi che non vi sia presenza di atmosfera esplosiva.

#### **GARANZIA**

- I prodotti sono garantiti per un anno (dalla data di fatturazione) contro tutti i difetti di fabbricazione da noi riconosciuti.
- Eventuali modifiche o manomissioni del prodotto avranno come conseguenza la perdita della garanzia e la possibile perdita di efficacia e efficienza del prodotto stesso.
- Se non verranno da noi installate, non potrà essere preteso alcun indennizzo supplementare al costo stesso della attrezzatura e per qualsiasi causa.

	<b>Dichiarazione CE di Conformità Manuale di Uso e Manutenzione</b>		DOC
	DCECUM31-ASMPC	rev.01 del 22-05-2016	Pag. 3/9

**Sede operativa RIDART S.R.L.**  
Via Adua 17 – 21040 Gazzada Schianno (VA)  
Tel. +39 0332 463301  
Fax +39 0332 873065  
[commerciale@ridart.it](mailto:commerciale@ridart.it)

**Sede legale RIDART S.R.L.**  
Via A. da Brescia, 2  
21013 Gallarate (VA)  
C.C.I.A.A. Varese 183072  
C.F e P.IVA 01454770122

**DECLARATION OF CONFORMITY EU  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE**



Manufacturer's name  
Nome del costruttore **RIDART S.R.L.**

Manufacturer's address  
Indirizzo del costruttore **Via Adua 17 - Gazzada Schianno (VA)**

**Herewith declares under own exclusive responsibility conformity of the Products  
Dichiara sotto la propria responsabilità esclusiva la conformità del prodotto**

Product description:  
Descrizione del prodotto **ACCESSORI per SERBATOI  
ACCESSORIES for TANKS  
Fig. 134-01 ; 092300 ; 092301 094680 ; 094685 ; 094690  
094700 ; 094710 ; 094715 ; 092305 ; 092306  
094672 ; 094673 ; 094674 ; 094675 ; 094676  
1505-01 ; 1505-02 ; 1505-03 ; 1505-04 ; 086150 ; 086160  
086155 ; 087240 ; 087250 ; 087255 ; 087270 ; 087280  
087570 ; 1550 DN80 AL ; 1550 DN80 BR ; 1550 DN80 OT  
1560 DN80 AL ; 1560-02 (s.n. 2017)**

Marking  
Marcatura  **II 2 G**

Certificate Number edit by TUV Rheinland,  
Notified Body Number 0035 **557/Ex-Ab 2167/14**  
Numero certificato emesso da TUV Rheinland,  
Organismo Notificato Numero 0035

Technical File Number  
Numero Fascicolo Tecnico **RIDART 05/14 ATEX**

In accordance with applicable regulations below:  
Soddisfa la seguente Direttiva:

EU Directive / Direttiva UE: **2014/34/UE - ATEX**


As in accordance to the European Harmonized Standards applied when the certificate was issued:

In quanto conforme alle Norme Europee Armonizzate applicabili alla data di emissione del certificato sopra indicato:

**EN 13463-1:2009; EN 1127-1:2011; EN13463-5:2011;**

Gazzada Schianno li 8 marzo 2017

firma  
**Daide Meneghini (CEO)**

	<b>Dichiarazione CE di Conformità Manuale di Uso e Manutenzione</b>		DOC
	DCECUM31-ASMPC	rev.01 del 22-05-2016	<i>Pag. 4/9</i>

## INSTALLATION, USE, MAINTENANCE and SAFETY INSTRUCTIONS

### ACCESSORIES for Measurement and Sampling

### TECHNICAL FILE: RIDART 05/14 ATEX (557/Ex-Ab 2167/14)

FIGURE	PRODUCT NUMBER	DESCRIPTION
134	134-01	METRIC ROD SEAT AISI 316L
135	092300 ; 092301	METRIC ROD SEAT
950	094680 ; 094685 ; 094690 ; 094700 ; 094710 ; 094715	METRIC ROD
1500	092305 ; 092306	METRIC ROD SEAT
1501	094672 ; 094673 ; 094674 ; 094675 ; 094676	METRIC ROD 5X15
1502	-	-
1505-01	1505-01	AUTOMATIC METRIC ROD SEAT
1505-02	1505-02	AUTOMATIC METRIC ROD SEAT
1505-03	1505-03	AUTOMATIC METRIC ROD SEAT
1505-04	1505-04	AUTOMATIC METRIC ROD SEAT
101	086150 ; 086160	CAP LOADING ROD SEAT
101 L	-	-
140	086155	CAP SPECIMEN
210	-	-
210 AL	087240 ; 087250 ; 087255 ; 087270 ; 087280 ; 087570	FITTING FEMALE AFNOR
1550	1550 DN80 AL ; 1550 DN80 BR ; 1550 DN80 OT	FITTING FEMALE AFNOR
1560	1560 DN80 AL ; 1560-02	CAP MALE AFNOR

### FEATURES

Measurement and Mechanical safety device to be installed on fuel plants or chemical products (technical data sheet available on our website).

### INSTALLATION and POSITIONING

Use device where is required, refer to the specific approval of the Italian "Ministero degli Interni" and the system diagrams available on our web site.

### MAINTENANCE

Frequency depends on product's using and foreign bodies in the pipe. If is possible removing and cleaning flame arrestor at least once every 12 months, intensify the maintenance in heavy using, carefully remove all external bodies and deposits, inside and outside of the safety device, check the proper functioning of moving parts and replace if necessary any seals and springs when their effectiveness and efficiency decrease.

For any questions call the manufacturer:

**RIDART S.R.L.**

21045 Gazzada Schianno (VA) Italy

Tel. (+39) 0332 463301

Email: [commerciale@ridart.it](mailto:commerciale@ridart.it)

Web: [www.ridart.it](http://www.ridart.it) e [www.ridart.it/support](http://www.ridart.it/support)



**X - Danger Explosion!**

Failure to follow the instructions contained in this section may lead to severe damage to people and environment! These instructions do not disregard the proper use of the equipment and the instruction manual of generic instructions.

## GENERAL

All RIDART's equipment are not sources of ignition in normal operation or in malfunction conditions, you have to respect these following instructions:

- Correct installation.
- Use only into the operating range defined in the Product Data Sheet
- Use all additional instructions.
- Use only RIDART and authorized spare parts.
- Make no changes to the systems.

## ELECTRICAL CONTINUITY

All RIDART's equipment are made to ensure the electrical conductivity.

The user and the installer must take care to ensure continuity with the system and the grounding in accordance with legal requirements including in TR 50404.



## TEMPERATURE CLASS

The equipment surface temperature depends on the temperature of the fluid conveyed. The maximum temperature of the fluid must be less than allowed maximum surface area of use.

ATTENTION! For use in areas with gas the maximum surface temperature is defined on the documents for the implementation of the Directive 99/92/EC and complies with the following convention. The sunlight or close to other heat sources may cause an increase in the surface temperature.

Temperature Class	Max Surface Temp. (C°)
T1	450
T2	300
T3	200
T4	135
T5	100
T6	85

## CLEANING and MAINTENANCE

The equipment must be properly stored, handled and maintained in order to prevent the external material in and the dust deposition between the moving parts. The maintenance activities must be carried out by specialist personnel, done as defined in the manual of general instructions with right tools like in Appendix A of the UNI EN 1127-1 and without explosive atmosphere.

## WARRANTY

- Products are warranted for one year (from invoice's data) against all manufacturing defects that we recognized.
- Any product 's modifications or tampering will lose your warranty and equipment's effectiveness and efficiency, please don't do it.
- Any extra compensation cannot be demand, if we don't install equipment or for any other reason.

 Valves and fuel handling	Dichiarazione CE di Conformità Manuale di Uso e Manutenzione		DOC
	DCECUM31-ASMPC	rev.01 del 22-05-2016	Pag. 6/9

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, UTILISATION, ENTRETIEN et SECURITE

### ACCESSOIRES pour la mesure et d'échantillonnage FICHE TECHNIQUE : RIDART 05/14 ATEX (557/2167/14 Ab Ex)

FIGURE	PRODUCT NUMBER	DESCRIPTION
134	134-01	MÉTRIQUE TIGE SIÈGE AISI 316L
135	092300 ; 092301	MÉTRIQUE TIGE SIÈGE
950	094680 ; 094685 ; 094690 ; 094700 ; 094710 ; 094715	MÉTRIQUE TIGE
1500	092305 ; 092306	MÉTRIQUE TIGE SIÈGE
1501	094672 ; 094673 ; 094674 ; 094675 ; 094676	MÉTRIQUE TIGE 5X15
1502	-	-
1505-01	1505-01	AUTOMATIQUE MÉTRIQUE TIGE SIÈGE
1505-02	1505-02	AUTOMATIQUE MÉTRIQUE TIGE SIÈGE
1505-03	1505-03	AUTOMATIQUE MÉTRIQUE TIGE SIÈGE
1505-04	1505-04	AUTOMATIQUE MÉTRIQUE TIGE SIÈGE
101	086150 ; 086160	CHARGE PAC TIGE SIÈGE
101 L	-	-
140	086155	CAP SPÉCIMEN
210	-	-
210 AL	087240 ; 087250 ; 087255 ; 087270 ; 087280 ; 087570	RACCORD FEMELLE AFNOR
1550	1550 DN80 AL ; 1550 DN80 BR ; 1550 DN80 OT	RACCORD FEMELLE AFNOR
1560	1560 DN80 AL ; 1560-02	CAP MALE AFNOR

#### CARACTÉRISTIQUES

L'appareil de sécurité mécanique et mesure à installer sur la ligne de carburant au des produits chimiques (fiche technique/schéma disponible sur notre site).

#### INSTALLATION

A utiliser où est nécessaire, reportez-vous à l'homologation spécifiques du Ministère de l'intérieur (Italienne) et au fiches techniques disponibles sur notre site Web.

#### MAINTENANCE

Entretien dépend de l'utilisation du produit et à la présence de corrosion dans la tuyauterie, chaque année, une inspection/nettoyage sera réalisée par de personnel habilité La première intervention devra avoir lieu au plus tard 12 mois après la mise en service , intensifier l'entretien dans des conditions d'utilisation intensive, éliminer avec précision tout genre des corps qu'ils ce dépôt à l'intérieur et à l'extérieur du dispositif de sécurité. vérifier le bon fonctionnement des pièces mobiles et remplacer si nécessaire tout joints et ressort de l'évent permettant le bon fonctionnement.

Pour toute information s'il vous plaît contacter le fabricant:

#### **RIDART S.R.L.**

21045 Gazzada Schianno (VA) Italy

Tel. (+39) 0332 463301

Email: [commerciale@ridart.it](mailto:commerciale@ridart.it)

Web: [www.ridart.it](http://www.ridart.it) e [www.ridart.it/support](http://www.ridart.it/support)



**X - Risque d'explosion**

Le non-respect des instructions contenues dans la présente section peut conduire à de graves dommages aux personnes et l'environnement! Ces instructions ne tiennent pas compte de l'utilisation appropriée de l'équipement et le manuel d'instruction génériques.

**GENERALITES'**

Tous les équipements RIDART ne sont pas des sources d'ignition en fonctionnement normal ou dans des conditions de dysfonctionnement, vous devez respecter ces instructions suivantes:

- Installation correcte.
- Il ne faut pas dépasser le fonctionnement définie dans la fiche technique du produit.
- Utilisez toutes les instructions supplémentaires.
- Utilisez uniquement les pièces de rechange autorisées.
- Ne modifiez pas les systèmes.

**CONDUCTIVITE ' ELECTRIC**

Tous les équipements RIDART sont fabriqué pour assurer la conductivité électrique. L'utilisateur et l'installateur doit prendre soin d'assurer la continuité avec le système et mise à la terre conformément aux exigences légales, y compris dans TR 50404.

**CLASSE de TEMPÉRATURE**

La température de la surface de l'équipement dépend de la température du fluide convoyé. Assurez-vous que la température maximale du fluide soit inférieure à celle maximum de surface d'utilisation autorisée.

**ATTENTION!** Pour une utilisation dans des zones où il y a la présence de gaz, la température de surface maximale est définie sur les documents pour la mise en œuvre de la directive 99/92/CE est conforme à la convention suivante. La lumière du soleil ou à proximité d'autres sources de chaleur peuvent provoquer une augmentation de la température de surface.

Temperature Class	Max Surface Temp. (C°)
T1	450
T2	300
T3	200
T4	135
T5	100
T6	85

**NETTOYAGE et MAINTENANCE**

L'équipement doit être correctement stocké, manipuler et maintenu afin d'éviter la filtration de matière et le dépôt de poussière entre les parties mobiles. Les activités de maintenance doivent être effectués par de personnel spécialisé ayant une connaissance des risques et des moyens à mettre en oeuvre pour les prévenir, selon la définition rapporté dans le manuel d'instructions générales avec des outils conforme comme dans l'annexe A de la norme **UNI EN 1127-1** s'assurer qu'il n'y pas présence des risques associés à l'atmosphères: intoxication, inflammation, explosion.

**GARANTIE**

- Les produits sont garantis pendant 12 mois à partir de la date de facturation (sauf conditions particulières).
- Toute modification ou réparation réalisée sur les produits donnera lieu à la perte de la garantie et il peut provoquer le dysfonctionnement de produit.
- Toute les installations doivent être réalisée par le constructeur , dans les cas contraire Il ne peut pas être réclamé des indemnités supplémentaires pour aucun raison.

	<b>Dichiarazione CE di Conformità Manuale di Uso e Manutenzione</b>		DOC
	DCECUM31-ASMPC	rev.01 del 22-05-2016	Pag. 8/9

**INSTALLATION, NUTZUNG, WARTUNG und Sicherheitshinweise**  
**ZUBEHÖR für Mess und Probenahme**  
**TECHNISCHE KARTE: RIDART 14/05 ATEX (557/2167/14 Ab Ex)**

FIGURE	PRODUCT NUMBER	DESCRIPTION
134	134-01	METRIC STANGE SITZ AISI 316L
135	092300 ; 092301	METRIC STANGE SITZ
950	094680 ; 094685 ; 094690 ; 094700 ; 094710 ; 094715	METRIC STANGE
1500	092305 ; 092306	METRIC STANGE SITZ
1501	094672 ; 094673 ; 094674 ; 094675 ; 094676	METRIC STANGE 5X15
1502	-	-
1505-01	1505-01	METRIC AUTOMATISCH STANGE SITZ
1505-02	1505-02	METRIC AUTOMATISCH STANGE SITZ
1505-03	1505-03	METRIC AUTOMATISCH STANGE SITZ
1505-04	1505-04	METRIC AUTOMATISCH STANGE SITZ
101	086150 ; 086160	GAP LADE STANGE SITZ
101 L	-	-
140	086155	GAP PROBEN
210	-	-
210 AL	087240 ; 087250 ; 087255 ; 087270 ; 087280 ; 087570	EINBAU FEMALE AFNOR
1550	1550 DN80 AL ; 1550 DN80 BR ; 1550 DN80 OT	EINBAU FEMALE AFNOR
1560	1560 DN80 AL ; 1560-02	GAP MALE AFNOR

### EIGENSCHAFTEN

Mess und Mechanische Sicherheits vorrichtung installiert werden auf Brennstoffanlagen oder chemischen Erzeugnissen (technisches Datenblatt auf unserer Website).

### INSTALLATION und AUFSTELLUNG

Das Absperrventil ist entworfen, um eine Kraftstoffleckage aus dem Kanal von einem Auslass eines Vakuumsystems mit Tauchpumpe im Falle eines Feuers oder eines Unfalls mit einer Schädigung der Struktur verhindern. Wird verwendet, wenn erforderlich, nur in die vertikale Position, beziehen sich auf die ausdrückliche Zustimmung des italienischen "Ministero degli Interni" und die Systemdiagramme finden Sie auf unserer Website.

### INSTANDHALTUNG

Frequenz hängt von Produkten und Fremdkörpern in das Rohr. Wenn möglich entfernen und Flammensperre mindestens einmal alle 12 Monate Reinigung, intensivieren, um die Wartung in schweren verwenden, entfernen Sie sorgfältig alle externen Stellen und Einlagen, innerhalb und außerhalb der Sicherheitseinrichtung , überprüfen Sie die einwandfreie Funktion der beweglichen Teile und bei Bedarf ersetzen jede Dichtungen und Federn, wenn ihre Wirksamkeit und Effizienz zu verringern.

Bei Fragen rufen Sie den Hersteller:

**RIDART S.R.L.**

21045 Gazzada Schianno (VA) Italy

Tel. (+39) 0332 463301

Email: [commerciale@ridart.it](mailto:commerciale@ridart.it)


Web: [www.ridart.it](http://www.ridart.it) e [www.ridart.it/support](http://www.ridart.it/support)



X - Gefahr Explosion!

Wenn die Anweisungen in diesem Abschnitt enthaltenen folgen kann zu schweren Schäden für Menschen und Umwelt führen! Diese Anweisungen ignorieren nicht die ordnungsgemäße Verwendung der Ausrüstung und der Bedienungsanleitung allgemeine Anweisungen.



	<b>Dichiarazione CE di Conformità Manuale di Uso e Manutenzione</b>		DOC
	DCECUM31-ASMPC	rev.01 del 22-05-2016	<i>Pag. 9/9</i>

## GENERAL

Alle RIDART der Geräte keine Zündquellen im Normalbetrieb oder bei Störung Bedingungen sind, müssen Sie diese folgenden Hinweise zu beachten:

- Die korrekte Installation.
- Verwenden Sie nur in den Arbeitsbereich im Produktdatenblatt definiert
- Verwenden Sie alle weiteren Anweisungen.
- Verwenden Sie nur RIDART und autorisierte Ersatzteile .
- Nehmen Sie keine Änderungen an den Systemen.

## ELEKTROGANG

Die gesamte Ausrüstung des RIDART gemacht werden, die elektrische Leitfähigkeit zu gewährleisten.

Der Benutzer und der Installateur muss darauf achten, die Kontinuität mit dem System und der Erdung in Übereinstimmung zu gewährleisten, mit den gesetzlichen Vorschriften, einschließlich in TR 50404.



## TEMPERATURKLASSE

Die Ausrüstung Oberflächentemperatur hängt von der Temperatur des Fluids gefördert wird. Die maximale Temperatur des Fluids muss kleiner sein als maximal zulässige Oberfläche der Nutzung.

**ACHTUNG!** Für den Einsatz in Bereichen mit Gas wird die maximale Oberflächentemperatur auf den für die Durchführung der Richtlinie 99/92 / EG festgelegt und entspricht der folgenden Konvention. Das Sonnenlicht oder in der Nähe anderer Wärmequellen kann eine Erhöhung der Oberflächentemperatur führen.

Temperature Class	Max Surface Temp. (C°)
T1	450
T2	300
T3	200
T4	135
T5	100
T6	85

## Reinigung und Instandhaltung

Das Gerät muss ordnungsgemäß gelagert werden, behandelt und gepflegt, um das äußere Material in und die Staubablagerung zwischen den beweglichen Teilen zu verhindern. Die Wartungsarbeiten müssen von Fachpersonal durchgeführt werden, erfolgen, wie im Handbuch der allgemeinen Anweisungen mit richtigen Werkzeugen definiert, wie in Anhang A des UNI EN 1127-1 und ohne explosionsfähige Atmosphäre.

## GARANTIE

- Die Produkte werden für ein Jahr (von Rechnungen Daten) gegen alle Fabrikationsfehler garantiert, dass wir anerkannt.
- Jedes Produkt, 's Änderungen und Manipulationen wird die Garantie und Ausrüstung Effektivität und Effizienz verlieren, fügen Sie es nicht tun.
- Jede zusätzliche Kompensation kann nicht gefragt sein, wenn wir aus einem anderen Grund nicht Ausrüstung installieren oder.