



480 - 481 - 484

Grigle Antifurto

Anti Theft-Grill

CE Ex II 2G

Le griglie antifurto Ridart possono essere installate direttamente sul tubo prima della ghiera. La funzione è quella di impedire il furto del contenuto di serbatoi/cisterne. È un accessorio conforme alla Direttiva 2014/34/EU e alla norma armonizzata.

Ridart anti-theft grilles can be installed directly on the pipeline under the quick adapter. Its function is to prevent the theft of tank liquids. It's an accessory according with Directive 2014/34/EU and harmonized standard.

Specifiche prodotto/Specification


CODICE/CODE	481-01	481-02	484-02
CORPO/BODY	OTTONE/BRASS	OTTONE/BRASS	ALLUMINIO/ ALUMINIUM
DIMENSIONI / DIMENSIONS	3" - DN80	4" - DN100	4" - DN100



Mod. 481



Mod. 484



Fastenable closing for filling line

CODICE / CODE	480-01
CORPO / BODY	FERRO VERNICIATO / PAINTED IRON
DIMENSIONI / DIMENSIONS	3" - DN80



Mod. 480

Compatibilità/Chemical suitability

- Modello standard per i combustibili tradizionali senza additivi o prodotti chimici compatibili
- Standard Model is for traditional fuel without additives or compatible chemical products

Installazione

- L'installazione è semplice, per l'esecuzione corretta far riferimento alle Direttive e il Manuale D'uso.
- Per applicazioni e usi "speciali" fare riferimento a:
quality@ridart.it
- Dichiarazione di conformità e manuale d'uso sono consultabili al link:
www.ridart.it/support

Installation

- For correct installation follow the Directives and product User Manual.
- For custom application or maintenance write to:
quality@ridart.it
- Declaration of Conformity and User Manual are available on:
www.ridart.it/support

Manutenzione

- Effettuare controlli visivi periodicamente per rimuovere eventuale sporco.
- In caso di manomissione la garanzia decade e non è garantito il corretto funzionamento

Maintenance

- Periodically check the device is necessary to remove possible dirty.
- In case of tampering warranty expires and safety protection is not guaranteed.